



14:30









21.0 °C

Desired heating temperature
Current room temperature 19°C



hu

Rövid leírás







	<ul style="list-style-type: none">– Menü lehívása– Vissza a főmenübe		Az elemek töltöttségi állapota*
	<ul style="list-style-type: none">– Kiválasztás/módosítás jóváhagyása– Beállítási értékek mentése		Jelerősség*
	<ul style="list-style-type: none">– Visszalépés egy szinttel– Adatbevitel megszakítása		Gombzár aktív*
	<ul style="list-style-type: none">– Navigálás a menürendszerben		Idővezérelt fűtés aktív
	<ul style="list-style-type: none">– Beállítási érték csökkentése vagy növelése– Egyes számokra/betűkre navigálás		Karbantartás esedékes
	<ul style="list-style-type: none">– Súgó megjelenítése– Időprogram-asszisztens lehívása		Hiba a fűtési rendszerben
	<ul style="list-style-type: none">– Kijelző bekapcsolása*– Kijelző kikapcsolása* <p>A kezelőelem a szabályozó felső részén található.</p>		Kapcsolatba lépés egy szakemberrel
			Halk üzemmód aktív*

*nem minden funkció elérhető minden rendszer-kombinációhoz

Gyakori funkciók kiválasztása

Helyiség-hőmérséklet módosítása egy adott időtartamra

A helyiség hőmérséklete legfeljebb 12 órás időtartamra nő vagy csökken, pl. egy parti idejére.

- ▶ 1 ×  → **Kívánt hőmérséklet**   → 
- ▶ **Időszak**   → 

Fűtés kikapcsolása

A fűtés nem szükséges, a melegvízkészítés és a fagyvédelem aktív marad, pl. nyáron.

- ▶ 2 ×  → **SZABÁLYOZÁS**  → **Zóna 1**   →  → **Fűtés**   → 
→ **Üzem mód: Kézi / Idővezérelt**  → **KI**   → 







Fűtés bekapcsolása

A fűtés bekapcsol, pl. télen.

- ▶ 2 ×  → **SZABÁLYOZÁS**  → **Zóna 1**   →  → **Fűtés**   → 
→ **Üzem mód: KI**  → **Üzem mód: Kézi / Idővezérelt**   → 

Melegvíz egyszeri felfűtése

Egyszeri melegvíz-felmelegítés a melegvízkészítéshez beállított időtartamon kívül, kikapcsolt melegvízkészítés esetén.

- ▶ 2 ×  → **SZABÁLYOZÁS**  → **Gyors melegvíz**   →  → 

Távollét beállítása

A fűtés és a melegvízkészítés nem szükséges, a fagyvédelem aktív marad, pl. nyaraláskor.

- ▶ 2 ×  → **Távollét**  → **Mind**   → 

