


Telepítési és karbantartási útmutató

Tensio C

Mono 2 AWHP 4-10 MR
Mono 2 AWHP 12-16 TR



Vezetékes vezérlés

1. Általános biztonsági óvintézkedések

Tájékoztató a dokumentációról
Figyelmeztetések és szimbólumok
Felhasználók számára

2. A felhasználói felület áttekintése

A vezetékes vezérlés külseje

3. A kezdőképernyők használata

A kezdőképernyőről

4. Menüstruktúra

A menüstruktúráról
A menüstruktúra megnyitása
Navigálás a menüstruktúrában

5. Alapműveletek

A képernyő feloldása
A vezérlés ki és bekapcsolása
A hőmérséklet beállítása
A helység üzemmódjának beállítása

6. Telepítési útmutató

Biztonsági óvintézkedések
Egyéb óvintézkedések
Telepítést megelőző előkészítés
Telepítési folyamat és a vezetékes vezérlés beállítása
A hátsó burkolat telepítése
Az előlap felszerelése

7. Menüstruktúra

Menü felépítése és struktúrája

Jelen dokumentáció fordítás. A benne foglalt óvintézkedések javasolt nagyon pontosan betartani. A telepítési műveleteket mindig képzett telepítő végezzen el.

Figyelmeztetések és jelzések:

VESZÉLY

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek komoly sérüléseket vagy halált okoznak.

VESZÉLY ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek áramütést okozhatnak.

VESZÉLY ÉGÉSVESZÉLY

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek túlzottan magas vagy alacsony hőmérséklet miatt égéseket okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek komoly sérüléseket vagy halált okoznak.

FIGYELEM

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek enyhe sérüléseket vagy anyagi kárt okozhatnak.

MEGJEGYZÉS

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek a berendezés vagy egyéb tárgyak sérülését okozhatják.

TÁJÉKOZTATÁS

Hasznos javaslatokat és kiegészítő tájékoztatásokat jelöl.

Felhasználók számára:

Ha kétségei vannak az egység használatát érintően, akkor keresse fel a telepítőszakemberét. Ezt a berendezést csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel élő személyek (beleértve a gyerekeket is), illetve nem elégséges tapasztalattal vagy speciális ismeretekkel rendelkezők nem használhatják, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak a biztonságukért felelős személytől a berendezés használatára vonatkozóan. Figyeljen oda a gyerekekre hogy ne játszhassanak a termékkel!

FIGYELEM

NE mossa el az egységet, mivel áramütést vagy égést okozhat.

A termék kommunális hulladékkal nem szállítható.



Ez azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad szelektálatlan háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. NE próbálja meg saját maga szétszerelni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését jóváhagyott szerelőnek kell elvégeznie a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.


A berendezést egy speciális tisztítótelepen kell felújítani újrafelhasználás, újrafeldolgozás és hasznosítás céljából. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat.




További információért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatósághoz.

Telepítést sugárzástól védett helyen kell elvégezni.

A felhasználói felület áttekintése



Állapot ikonok:



	Ventilkonvektor	Radiátor	Padlófűtés	Melegvíz		Ingyenes elektromosság	Csúcsidőn kívül	Csúcsidőben
BE								
KI								

A kezdőképernyők használata

A vezetékes vezérlés bekapcsolásakor a rendszer megjeleníti a nyelv választó oldalt. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot a kezdőképernyőre való belépéshez. Ha 60 másodpercen belül nem nyomja meg, a rendszer megjeleníti az aktuálisan kiválasztott nyelvet.



A kezdőképernyőn a mindennapi használatra vonatkozó beállításokat lehet elolvasni és módosítani. A kezdőképernyőn megjelenített és a beállítható beállításokat a rájuk vonatkozó szakaszokban olvashatja. A berendezés felépítésétől függően a következő kezdőlapok egyike jelenhet meg:

- Kívánt környezeti hőmérséklet (KÖRNYEZET)
- Kívánt vízáramlási hőmérséklet (FŐ)
- HMV tartály tényleges hőmérséklet (TARTÁLY) HMV = használati melegvíz


Kezdőképernyő 1:

Ha a VÍZÁRAMLÁSI HŐM. IGEN állásban van és a KÖRNYEZET NEM állásban. A rendszer padlófűtés funkcióval is és HMV funkcióval is rendelkezik.

MEGJEGYZÉS

A kézikönyvben szereplő minden oldal csak ábrázolás céllal jelenik meg. A képernyőn ténylegesen megjelenő oldalaktól tehát eltérhet.

Az 1. kezdőképernyő jelenik meg:




Kezdőképernyő 2:

Ha a VÍZÁRAMLÁSI HŐM. NEM állásban van és a KÖRNYEZET IGEN állásban. A rendszer padlófűtés funkcióval is és meleg HMV funkcióval is rendelkezik.

MEGJEGYZÉS

A fali vezérlőegységet a padlófűtött szobába telepítse, hogy ellenőrizhesse a környezeti hőmérsékletet. A vezetékes vezérlést a padlófűtéssel ellátott helyiségbe kell telepíteni a szobahőmérséklet ellenőrzésére.


A 2. kezdőképernyő jelenik meg:



Kezdőképernyő 3:

Ha a HMV MÓD. és a VÍZÁRAMLÁSI HŐM. IGEN állásban van, és a KÖRNYEZET is IGEN állásban van. Egy főoldal és egy kiegészítő oldal van. A rendszer padlófűtés funkcióval is és környezeti fűtés funkcióval is rendelkezik ventilátoros konvektorok számára.


A 3. kezdőképernyő jelenik meg:



Kezdőképernyő 4:

Ha a KÖRNYEZETI TERMOSZTÁT KÉT ZÓNÁRA van beállítva vagy a KÉT ZÓNA IGEN állásban van, akkor egy fő oldal és egy kiegészítő oldal jelenik meg. A rendszer padlóhűtés funkcióval is és környezeti hűtés funkcióval is rendelkezik ventilátoros konvektorok és meleg HMV számára.

A 4. kezdőképernyő jelenik meg:



Menüstruktúra

A menü felépítésével a NEM mindennapi használatra vonatkozó beállításokat lehet elolvasni és beállítani. A menük felépítésében megjelenített és a beállítható beállításokat a rájuk vonatkozó szakaszokban olvashatja.

A kezdőlapról nyomja meg a „MENÜ” gombot. Ekkor a menük felépítése jelenik meg:

MENÜ	1/2
MŰKÖDÉSI MÓD	
MEGHATÁROZOTT HŐMÉRSÉKLET	
HASZNÁLATIMELEGVÍZ (HMV)	
ÓRÁS PROGRAMOZÁS	
OPCIÓK	
GYEREKZÁR	
ENTER	


MENÜ	2/2
SZERVIZ INFORMÁCIÓK	
MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK	
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	
WLAN BEÁLLÍTÁS	
ENTER	

A „▼”, és „▲”, gombokkal görgetheti a menüt.


Alapműveletek

A képernyő feloldása:


Ha megjelenik a képernyőn a ikon, akkor a vezérlőegység le van zárva. A következő oldal jelenik meg:



Bármelyik gomb megnyomásával a ikon kezd villogni. Tartsa lenyomva a „FELENGEDÉS” gombot. Az ikon eltűnik és elkezdheti az interfész-beállítást.



Az interfész lezárul, ha sok időn keresztül (kb. 120 mp.) nem végez rajta módosítást. Amikor az interfész felenged, akkor a lezárásához tartsa lenyomva a „FELENGEDÉS” gombot.




A vezérlés be-, és kikapcsolása


Az egység interfészével lehet be-, és kikapcsolni a környezeti fűtést és hűtést.

Az egység be-, és kikapcsolását az interfészen is ellenőrizheti, ha a KÖRNYEZET TERMOSZTÁT NEM állásban van (lásd a „KÖRNYEZET TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA” pontot a „Telepítési kézikönyv - M-Thermal osztott beltéri egység” szakaszában).


A kezdőlapon nyomja meg a „◀”, és „▲” gombokat. Ekkor megjelenik a fekete kurzor:




Amikor a kurzor a környezeti működési mód oldalának hőmérsékletén áll (amelyben van ☀ meleg, ❄ hideg és az A auto mód), akkor nyomja meg a "BE/KI" gombot, hogy be-, kikapcsolhassa a környezeti fűtést/hűtést.



Ha a WW-TYPE értéke NEM, a következő oldalak jelennek meg:




Ha a HŐM. TÍPUS KÖRNYEZETI HŐM. állásban van, akkor a következő oldalak jelennek meg:




A környezeti termosztáttal lehet be-, és kikapcsolni a környezeti fűtést és hűtést.


1. A KÖRNYEZET TERMOSZTÁT NEM állásban van (lásd a KÖRNYEZET TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA pontot a "Telepítési kézikönyv - M-Thermal osztott beltéri egység" szakaszában). A környezet fűtés vagy hűtés a környezet termosztáttal kapcsolható be vagy ki. Ehhez nyomja meg az interfészen a BE/KI gombot, ekkor a következő oldal jelenik meg:




2. A KÖRNYEZET TERMOSZTÁT KÉT ZÓNA állásban van (lásd a „KÖRNYEZET TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA” pontot a „Telepítési kézikönyv - M-Thermal osztott beltéri egység” szakaszában). A környezet termosztát ki van kapcsolva a ventilátoros konvektorok számára, a padlófűtés környezeti termosztát be van kapcsolva és az egység működik, de a kijelző ki van kapcsolva. A következő oldal jelenik meg:




Az interfésszel lehet be-, vagy kikapcsolni a HMV egységet. A kezdőlapon nyomja meg a „▶” és „▼” gombokat. Ekkor megjelenik a fekete kurzor:



Amikor a kurzor a HMV hőmérsékleten áll, akkor a be-, és kikapcsoláshoz nyomja meg a BE/KI gombot. Ha a környezeti működési mód aktív (BE), akkor a következő oldalak jelennek meg:




Ha a környezeti működési mód nem aktív (KI), akkor a következő oldalak jelennek meg:








Hőmérséklet szabályozás

A kezdőlapon nyomja meg a „◀“ és „▶“ gombokat. Ekkor megjelenik a fekete kurzor:



Ha a kurzor a hőmérsékleten áll, akkor a „◀“ és „▶“ nyíllal választhat ki valamit és a „▼” és „▲” nyilakkal módosíthatja a hőmérsékletet.








A helység üzemmódjának beállítása:






Lépjen a „MENÜ” > „MŰKÖDÉSI MÓD” pontba. Az „OK” gomb megnyomása után a következő oldal jelenik meg:




Három mód közül választhat, amelyek a MELEG, HIDEG és AUTO. A „◀” és „▶” gombokkal görgethet az opciók között, az „OK” gombbal igazolhatja a választását. Ha nem nyomja meg az OK gombot, és kilép az oldalról a HÁTRA gombbal, akkor az üzemmód működésben marad, ha a kurzort a működési módra mozdítja. Ha csak a MELEG (HIDEG) üzemmód között lehet választani, akkor a következő oldal jelenik meg:



A működési mód nem módosítható.

Ha a választás	Akkor a környezeti működési mód
 MELEG	Mindig MELEG mód
 HIDEG	Mindig HIDEG mód
 AUTO	<p>A beállítást automatikusan módosítja a szoftverrel a külső hőmérséklet alapján (és a telepítő által beállított külső hőmérséklet alapján) és a havi korlátok szerint. Megjegyzés: az automatikus módosítás csak megadott körülmények között lehetséges. Lásd az „ÜGYFÉLSZOLGÁLAT” > „AUTOMATIKUS MÓD BEÁLLÍTÁS” pontot a „Felhasználói és telepítési kézikönyv - Beltéri egység” bekezdésben).</p>

Szabályozza a környezeti működési módot a környezeti termosztáttal (lásd a „TERMOSZTÁT BEÁLLÍTÁSA” pontot a „Telepítési kézikönyv - M-Thermal osztott beltéri egység” szakaszában). Lépjen a „MENÜ” > „MŰKÖDÉSI MÓD” pontba. Ha megnyom egy gombot a kiválasztáshoz vagy szabályozáshoz, akkor a következő oldal jelenik meg:



Telepítési útmutató

Az egység telepítése előtt gondosan olvassa el az óvintézkedéseket.

Javasolt gondosan betartani az alábbiakban megadott fontos, biztonsági javaslatokat. Győződjön meg róla, hogy nem történik rendellenesség a telepítés befejezését jelző teszt végrehajtása során, majd adja át a kézikönyvet a felhasználónak. A szimbólumok jelentése:

FIGYELMEZTETÉS

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek komoly sérüléseket vagy halált okoznak.

FIGYELEM

Olyan helyzeteket jelöl, amelyek enyhe sérüléseket vagy anyagi kárt okozhatnak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Az egység telepítését a forgalmazó telepítői, vagy képzett technikusok végezzék. Nem képzett személyzet adott esetben helytelen telepítést végez, amely áramütés vagy égésveszélyt jelenthet.

.....
Gondosan tartsa be a kézikönyvben tartalmazott utasításokat. A hibás telepítés áramütést vagy égést okozhat.

.....
Az újratelepítést képzett technikusok végezzék. A hibás telepítés áramütést vagy égést okozhat.

.....
Saját elhatározásból ne szerelje le a légkondicionálót. A helytelen szétszerelés rendellenes működést, vagy túlmelegedést okozhat, ezt követő égéskockázattal.

⚠ FIGYELEM

Ne telepítse az egységet olyan helyen, ahol gyúlékony gázok szivároghatnak. A központ közelében érzékelt gyúlékony gázszivárgás esetén tűz üthet ki.

.....
A kábelezés legyen a központ áramerősségének megfelelő. Ellenkező esetben elektromos szivárgás történhet, ezt követő tűzveszéllyel.

.....
A kábel kapcsolási rajzokban megadott kábeleket használja. A terminálon ne alkalmazzon különleges erőt. Ellenkező esetben a vezetékek eltörhetnek, túlmelegedhetnek, vagy tüzet okozhatnak.

.....
Ne helyezze a központot lámpák közelébe, hogy a központ távirányító jelzésével ne okozzon interferenciát (lásd a lentii ábrát).



Egyéb óvintézkedések:

Ne telepítse az egységet olyan helyre, ahol nagy mennyiségű olaj, gőz, vagy kéngáz van. Ellenkező esetben a berendezés eldeformálódhat és használhatatlanná válhatónak. Helyezze a készüléket a huzatoktól távol abban a helyiségben, ahol a felhasználó az idő nagy részét tölti. Győződjön meg arról, hogy a helyiségegység és a hőfejlesztő berendezés közötti távolságnem haladja meg az 50 métert (maximális kábelhossz).

Telepítést megelőző előkészítés:



Ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek jelen legyenek.

Sz.	Név	Mennyiség	Megjegyzés
1	Szabályzó	1	_____
2	Facsavar (kereszthornyú)	3	Falra szereléshez
3	Philips csavar (kereszthornyú)	2	Csatlakozódobozhoz való rögzítéshez
4	Telepítési, üzemeltetési és karban-	1	_____
5	Műanyag csavar	2	Csak vezérlőszekrénybe szereléshez
6	Műanyag tipli	3	Falra szereléshez

Megjegyzés a központi telepítéshez

- 1) Ez a telepítói kézikönyv tartalmazza a távoli központ telepítési folyamatára vonatkozó információkat. Olvassa el a beltéri egység Telepítói kézikönyvét, a távoli központ és a beltéri egység közti kapcsolat végrehajtásához.
- 2) A távoli egység alacsony feszültségű áramkör. Soha ne csatlakoztassa normális 220 V / 380 V feszültségű áramkörhöz, és ne dugja be az áramkör vezeték csatornájába.
- 3) Az árnyékolt kábel stabilan legyen földelve, különben jelátviteli problémák jelentkezhetnek.
- 4) Ne próbálja meg az árnyékolt kábelt elvágva meghosszabbítani. Szükség esetén használjon megfelelő csatlakozókapcsot.
- 5) A csatlakozás végrehajtása után a Meggerrel ellenőrizze a jelkábel szigetelését.

A központ telepítése és beállítása:





Bemeneti feszültség (A/B)	13,5 VC A
Kábelméretek	0,75 mm ²






A hidraulikus modul fő áramköri lapján található S3 (0-F) forgókapcsoló a Modbus cím beállítására szolgál. Alapértelmezés szerint ez a kódolási kapcsoló 0 pozícióra van állítva az eszközökön, de ez megfelel a Modbus 16 címének, míg a többi pozíció a számnak felel meg, pl. A Pos=2 a 2. cím, a Pos=5 az 5. cím.

Hátsó burkolat felszerelése






- 1) Tegyen egy lapos csavarhúzó a központ alsó részén lévő zárópontba, és forgassa el a csavarhúzó, hogy levegye a hátsó burkolatot (figyeljen oda a forgásirányra, hogy elkerülje a hátsó burkolat sérülését!).
- 2) Három M4X20 mm-es csavarral szerelje fel a hátsó burkolatot közvetlenül a falra.
- 3) Két M4x25 mm-es csavarral telepítse a hátsó burkolatot a 86 elosztódobozra és egy M4x20 mm-es csavarral rögzítse a falra.
- 4) Úgy szabályozza a műanyag, csavaros tiplik hosszát, hogy az elosztódoboz csavaros tiplije és a fal között szabványos távolság legyen. Amikor a csavaros tiplít betette a falra, akkor ellenőrizze, hogy a fallal egyvonalban legyen.
- 5) Keresztfejű csavarokkal rögzítse a központ hátsó burkolatát a falban, a csavaros tiplivel. Győződjön meg róla, hogy a központ hátsó burkolata azonos legyen a telepítés magasságával, majd tegye vissza a központot a hátsó burkolatra.
- 6) Ne zárja le túlzottan a csavart, hogy elkerülje a hátsó burkolat eldeformálódását.




Bal alsó kimenő vezeték furat bevágása

Bal alsó kimenő vezeték furata




Átmérő: Ø8 — Ø10




Kerülje víz behatolását a szabályzóba, használjon tömítőanyagot a vezetékek csatlakozásainak szigeteléséhez és alkalmazzon cseppelvezető hurkot a kábeltelepítés során.


A felhelyezés után zárja le az elülső burkolatot és ügyeljen arra, hogy ne blokkolja a telepítés alatt a kommunikáció-átviteli vezetékét.



Telepítse megfelelően a hátsó burkolatot és szorosan zárja le az elülső és hátsó burkolatot, ellenkező esetben az elülső burkolat leesik.



Menüstruktúra



SZERVIZ RÉSZÉRE

- 1 HMV ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSAI
- 2 HŰTÉSI ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSAI
- 3 FŰTÉSI ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSAI
- 4 AUTO ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSOK
- 5 HŐMÉRSÉKLETTÍPUS BEÁLLÍTÁSA
- 6 SZOBÁS TERMOSZTÁT
- 7 EGYÉB FŰTÉSI FORRÁS
- 8 Szabadság BEÁLLÍTÁSOK
- 9 SZERVIZHÍVÁS
- 10 ALAPÉRTELMEZÉSEK VISSZAÁLLÍTÁSA
- 11 TESZT
- 12 SPECIÁLIS FUNKCIÓ
- 13 ALIT. RESTAR
- 14 TELJESÍTMÉNY KORLÁTOZÁS

2.1 HŰTÉS ÜZEMMÓD

- 2,2t T4 ÚJ C
- 2.3 T4CMAX
- 2.4 T4CMIN
- 2,5 dT1 SC
- 2.6 dT SC
- 2,7 t INTERVALLUM C
- 2.8 T1 IDŐ C1
- 2.9 T1 IDŐ C2
- 2.10 T4 C1
- 2.11 T4 C2
- 2.12 C ZÓNA KIBOCSÁTÁS
- 2.13 C ZÓNA KIBOCSÁTÁS

DUS
1 FŰTÉS MÓD BEÁLLÍTÁSAI

- 1.1 FŰTÉS MODE
- 1.2 TERV
- 1.3 FŰTÉS PRIORITÁS
- 1.4 HMV SZIVATTYÚ
- 1.5 FŰTÉS PRIO.IDŐ BEÁLLÍTÁS
- 1,6 dT5 BE
- 1.7 dT1S5
- 1.8 T4 HMV MAX
- 1.9 T4 HMV MIN
- 1,10 t INTERVÁLIS HMV
- 1,11 t dT5 TBH KI
- 1.12 T4 TBH BE
- 1,13 t TBH KÉSLELTETÉS
- 1.14 T5S FERTŐTLENÍTÉS
- 1,15t DI MAGAS HŐMÉRSÉKLET
- 1,16t DI MAX
- 17 t DÄWHP KORLÁTOZÁS
- 1,18 t HMV MAX
- 1.19 FŰTÉSI SZIV. MŰKÖDÉSI IDŐ
- 1.20 SZIVATTYÚ MŰKÖDÉSI IDŐ
- 1.21 FŰTÉSI SZIVATTYÚ DI RUN

4 AUTO ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSOK

- 4.1 T4 AUTO C MIN
- 4.2 T4 AUTO H MAX

5 HŐMÉRSÉKLETTÍPUS BEÁLL.

- 5.1 VÍZÁRAMLÁSI HŐMÉRSÉKLET
- 5.2 SZOBA HŐMÉRSÉKLET
- 5.3 DUPLA ZÓNA

6 SZOBÁS TERMOSZTÁT

- 6.1 SZOBATERMOSZTÁT

7 EGYÉB FŰTÉSI FORRÁS

- 7.1 dT1 IBH BE
- 7,2 T IBH t KÉSLELTETÉS
- 7.3 T4 IBH BE
- 7,4 dT1 AHS BE
- 7,5 t AHS KÉSLELTETÉS
- 7.6 T4 AHS BE
- 7.7 IBH HELYI
- 7.8 P IBH1
- 7,9 P IBH2
- 7,10 P TBH

8 SZABADSÁG BEÁLLÍTÁSOK

- 8.1 T1S H.A. H
- 8.2 T5S H.A. HMV

9 SZERVIZHÍVÁS

- TELEFONSZÁM
- MOBILSZÁM

10 ALAPÉRT. VISSZAÁLLÍTÁSA
11 TESZT ÜZEM
12 SPECIÁLIS FUNKCIÓ
13 AUTOMATA ÚJRAINDÍTÁS

- 13.1 HŰTÉS/FŰTÉS ÜZEMMÓD
- 13.2 HMV ÜZEMMÓD

14 TELJESÍTMÉNY KORLÁTOZÁS

- 14.1 TELJESÍTMÉNY KORLÁTOZÁS

15 ENTER DEF(M1M2)

- 15,1 M1M2
- 15.2 SMART GRID
- 15.3 Tw2
- 15,4 Tbt1
- 15,5 Tbt2
- 15,6 Ta
- 15,7 Ta-adj
- 15.8 NAPELEMES BEMENETEK
- 15,9 F CSŐHOSSZ
- 15.10 RT/Ta PCB
- 15.11 SZIVATTYÚ CSENDES MÓD
- 15.12 DFT1/DFT2

16 KASZKÁD BEÁLLÍTÁS

- 16.1 KEZDÉS
- 16.2 IDŐ BEÁLLÍTÁSA
- 16.3 CÍM VISSZAÁLLÍTÁSA

17 HMI CÍM KÉSZLET.

- 17.1 HMI SET
- 17.2 HMI CÍM A BMS-hez
- 17.3 STOP

3 FŰTÉSI ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSAI

- 3.1 FŰTÉSI ÜZEMMÓD
- 3,2t T4 FRESH H
- 3.3 T4HMAX
- 3.4 T4HMIN
- 3,5 dT1SH
- 3,6 dTSH
- 3,7t H INTERVALLUM
- 3.8 TISetH1
- 3.9 TISetH2
- 3,10 T4H1
- 3,11 T4H2
- 3.12 Zóna KIBOCSÁTÁS
- 3.13 ZÓNA2 KIBOCSÁTÁS
- 3,14T KÉSLELTETETT SZIVATTYÚ